

- 1 Inserire i copritestata al cassonetto e inserire il cassonetto negli stipiti
- 2 Fissare i copritestata
- 3 Segnare il centro per l'applicazione della clip guida superiore.
- 4 Inserire la guida superiore e chiudere clip
- 5 Inserire i fermoguida nel riscontro
- 6 Inserire riscontro
- 7 Inserire la guida con l'invito rivolto verso il cassonetto
- 8 Fissare i fermoguida inseriti nel riscontro

Azionare la zanzariera

