

- 1 Inserire le molle di compensazione nelle testate
- 2 Fissare una delle testate al vano
- 3 Inserire l'altra testata al cassonetto
- 4 Inserire il cassonetto con il lato senza testata nella testata già fissata e fissare la testata opposta
- 5 Inserire il cordino nell'apposito vano e inserire i tappi nella barra maniglia.
- 6 Separare il profilo compensatore dalla guida telescopica.
- 7 Inserire gli zoccoli nelle guide e fissare la vite in dotazione con un chiavino.
- 8 Fissare i profili compensatori
- 9 Inserire le guide telescopiche nei compensatori

Azionare la zanzariera

