

- 1 Inserire la molla nelle testate.
- 2 Applicare le testate a entrambi i lati del cassonetto.
- 3 Inserire gli zoccoli nelle guide.
- 4 Inserire le guide nel cassonetto.
- 5 Collocare la zanzariera nel vano.
- 6 Regolare le testate e zoccoli agendo sulle viti.

