

- 1 Inserire il cassonetto negli stipiti
- 2 Fissare il cassonetto
- 3 Inserire zoccolo nella guida
- 4 Inserire la guida assicurandosi che l'aggancio dello zoccolo sia all'esterno.
- 5 Avvitare le guide da entrambi i lati

Testare la zanzariera

